

安全に組み立てていただくために・・・

・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。  
 ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。

※この説明書はN-S20A・N-S20Bについて説明していますが、N-S21A・N-S21Bも幅が違っただけで取付方法は同じです。

- 部品一覧** 組立前に、下記の部品が確実にそろっているか確認してください。
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>アルミサッシ窓枠組包 1セット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アルミ上枠</li> <li>アルミ下枠</li> <li>アルミ右枠</li> <li>アルミ左枠</li> <li>タッピンネジ 10本</li> </ul> | <p>障子 (ガラス付) 左右各1枚</p> <p>サッシ下パネル1枚</p> <p>網戸1枚</p> | <p>上枠1本</p> <p>上枠押さえ1本</p> <p>M6×16六角ボルト 2本</p> <p>M5×25皿ネジ 1本</p> <p>シール付PANテクスねじ (4×13) 4本</p> <p>コーキング剤 1個</p> |
|---|---|---|
- ※ここに記載していないネジ類 (図中\*印) は物置本体の組立ネジを使用してください。

**組立手順** 注: 棚と同じ所へは取り付けできません。また、隣り合わせに連続して取り付けることはできません。

**1. アルミサッシ窓枠を組み立てます。**

① 窓枠材の (ミミ) を、それぞれ突き合わせます。  
 ② 付属のタッピンネジで止め付けます。

**2. サッシ下パネルを取り付けます。**

サッシ下パネルを入れ、ネジ止めしてください。(ネジはすべて\*本体組立ネジです。)

※この2ヶ所のネジは、矢印の向きに組み立ててください。

**3. アルミサッシ窓枠・上枠の取付**

① 物置の外側から、アルミサッシ窓枠をサッシ下パネルにかぶせてはめ込みます。(断面図A)

② 上枠を、上下のすき間をくくらせて起こし、内側から皿ネジで固定します。(断面図B)

※皿ネジはきつく締め付けられないようご注意ください。

**4. 上枠押さえの取付**

アルミ上枠に差し込み、上枠にネジ止めしてください。

**5. コーキング**

雨水侵入防止のため、上枠・中間柱・アルミサッシ窓枠が接する部分を、外側からコーキングしてください。

**6. 障子・網戸の取付**

●障子 (右) ①②・障子 (左) ③④の順で組み込んでください。  
 ●次に、網戸を⑤⑥の順で組み込みます。

注: 落下防止のために、必ずはずれ止めをセットしてください。(上図○印の2ヶ所)

① 障子 (右) ② 障子 (右) ③ 障子 (左) ④ 障子 (左) ⑤ 網戸 ⑥ 網戸

●はずれ止め

① 障子 (右) ② 障子 (右) ③ 障子 (左) ④ 障子 (左) ⑤ 網戸 ⑥ 網戸

●はずれ止め

① 障子 (右) ② 障子 (右) ③ 障子 (左) ④ 障子 (左) ⑤ 網戸 ⑥ 網戸

●はずれ止め

① 障子 (右) ② 障子 (右) ③ 障子 (左) ④ 障子 (左) ⑤ 網戸 ⑥ 網戸

●はずれ止め

**7. 最後に外側から、アルミサッシ窓枠の四隅をシール付PANテクスネジで、止め付けてください。**

中間柱のセンターに合わせて、ネジ止めしてください。

以上で組立は完了です。

**注 背面の端に取り付ける場合**

※たて樋の取付部分と重なりますので、アルミサッシ窓枠にφ8mmの穴をあけてください。

●たて樋を取り付けない場合は、穴あけの必要はありません。  
 ●サッシ窓を後付ける場合は、先に取り付けてあるたて樋をはずしてから、サッシ窓を取り付けてください。  
 ●また、たて樋を取り付けていない側に後付ける場合は、図のネジ穴の穴ふさを取り除いてから、サッシ窓を取り付けてください。

穴ふさぎ

**TAKUBO 株式会社 田窪工業所** (http://www.e-ty.co.jp)

製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所 (AM9:00~PM5:00) までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条9 6 2 番 7 0898(65)5000(代)

仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205  
 埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891  
 名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300  
 広島 082(814)6690・高松 087(865)1349  
 松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524

[サッシ窓N1枚用: 2012.01]

●J-S20A・J-S20B・J-S21A・J-S21Bの説明は、裏面をご覧ください。