

タワポごみ集積庫 クリーンキーパー (オプション)


『パンチングパネル』組立説明書

CKP-20A
CKP-20B
CKP-21A
CKP-21B

お買い上げありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、取り付けてください。
この説明書は、CK-2215型を例に説明していますが
機種が変わっても取付方法はほとんど同じです。

安全のため、
必ず読んでね!!



まず、部品がそろっているか確認しましょう。


部品名	個数	
	CKP-20A/B	CKP-21A/B
②0 壁パネル大	2	-----
②1 壁パネル小	-----	2
組立説明書	1	1

本体を組み立てましょう

1.これからパンチングパネルを取り付ける位置の壁パネルを外します。

本体と同時に取り付ける場合は、この作業は不要です。

- 後付けの場合は、本体組立説明書の「10.壁パネルの組立」（21・22ページ）を参考に、壁パネルを取り外します。



注意


取付の際は、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。

2. 壁パネル（パンチングパネル）を取り付けます。

- 壁パネルは、先に下部を床枠に落とし込み、取り付けます。
- 取付ネジは、1. で外したネジを使用してください。

使用部品

壁パネル ——— 2



この説明書はお客さまが大切に保管してください。

タクボ製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は品質管理には細心の注意を払っています。万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の弊社営業所（AM9:00～PM5:00）までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場	〒799-1392	愛媛県西条市北条962-7	0898(65)5000(代)
仙台営業所	〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目8-12	022(783)3360(代)
東京営業所	〒132-0001	東京都江戸川区新堀1丁目6-5	03(3698)2205(代)
埼玉営業所	〒362-0066	埼玉県上尾市大字領家91-1	048(783)0771(代)
横浜営業所	〒226-0028	横浜市緑区いぶき野31-14	045(984)1891(代)
名古屋営業所	〒485-0081	愛知県小牧市横内字下割子287-21	0568(74)5506(代)
大阪営業所	〒561-0891	大阪府豊中市走井3丁目1-2	06(6844)3300(代)
広島営業所	〒731-0231	広島市安佐北区亀山4-11-54	082(814)6690(代)
高松営業所	〒761-8075	香川県高松市多肥下町1529-8	087(865)1349(代)
松山営業所	〒790-0062	愛媛県松山市南江戸2丁目4-10	089(922)4300(代)
福岡営業所	〒812-0888	福岡市博多区板付7丁目11-15	092(591)5524(代)

(<http://www.e-ty.co.jp>)

TAKUBO 株式会社 **田窪工業所**