


■タクボ収納庫 グランプレステージ (オプション) 組立説明書

連結金具


Vol.5

安全に組み立てていただくために・・・	品番
・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。 ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。	M-RK

部品一覧



連結金具上
1個



連結金具下
2個



六角ボルト
2個




ネジキャップ
2個


組立前に下記の部品がそろっているか確認してください。

(※アンカープレートは本体の付属品をご使用ください。)

組立手順



① 連結金具下の取付




連結金具下

左右壁と床を固定している六角ボルトをゆるめて、連結金具下を差し込みます。

図のように回転させ、六角ボルトをしめ付けてください。(前後2ヶ所)


② 連結金具上の取付



連結金具上

左右壁の後上部の六角ボルトをゆるめ、連結金具上を図のように差し込み、ミミの部分に左右壁に押し付けながら六角ボルトをしめ付けてください。(雨水を落とす雨といになります。)

③ アンカープレートの取付



アンカープレートを連結金具下に、付属の六角ボルトで取り付けてください。(前後2ヶ所)
 本体両端にもアンカープレートを取り付け、六角ボルトの頭をネジキャップでふさいでください。(本体の組立説明書をご参照ください。)

- オールアンカーは市販品をご使用ください。
- アンカー位置の寸法は、裏面をご参照ください。

TAKUBO 株式会社 田窪工業所 (http://www.e-ty.co.jp)

製品についてのお問い合わせ


一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所(AM9:00~PM5:00)までお気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条962番7 0898(65)5000(代)
 [EM-12-MMRK-00-30]


仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205
 埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891
 名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300
 広島 082(814)6690・高松 087(865)1349
 松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524

[連結金具(おもて) : 2023.12]

アンカー位置



アンカー穴
(6ヶ所)



アンカープレート

W = 収納庫本体の間口寸法
D = 収納庫本体の奥行寸法

〈ご注意〉

- 図中() 付きの寸法は、アンカープレートの穴が2列あるため、使用する列によってアンカー位置が変わることを示しています。
- この図は標準となる設置例です。現場に合わせて適切な転倒予防措置を行ってください。