

# タクボガレージ

- ベルフォーマ（オーバースライド扉仕様）
- カールフォーマ（巻取シャッター扉仕様）

ベルフォーマ  
(オーバースライド扉仕様)

品番

SS-S2753L

SS-S3153L

SS-S2760L

SS-S3160L

SS-S3165L

SM-S2753L

SM-S3153L

SM-S2760L

SM-S3160L

SM-S3460L

SM-S3165L

SM-S3465L

SL-S2753L

SL-S3153L

SL-S3160L

SL-S3460L

SL-S3165L

SL-S3465L

カールフォーマ  
(巻取シャッター扉仕様)

品番

CS-S2753L

CS-S3153L

CS-S2760L

CS-S3160L

CS-S3165L

CM-S2753L

CM-S3153L

CM-S2760L

CM-S3160L

CM-S3460L

CM-S3165L

CM-S3465L

CL-S2753L

CL-S3153L

CL-S3160L

CL-S3460L

CL-S3165L

CL-S3465L

この組立説明書は SM-S3460L を例に説明しています。

## 組立上のご注意

- この説明書は、本体の説明書と異なる部分のみ記載しています。本体の説明書の以下の項目については、この説明書に従って組み立ててください。

### 4.基礎図

### 5.組立手順

#### 3.屋根サドルの組立

#### 10.中央母屋と後コーナー部パネルの組立

#### 12-2.前桁(右側)と前カバー(右側)、支柱後の組立

#### 14-1.左側母屋の組立

#### 14-2.右側母屋の組立

# S型(多雪型)連棟用 共通組立説明書(取扱説明書)

部品一覧表

組立前に、部品がそろっているか確認してください。

名 称	品番	機種別個数																											
		SS・CSタイプ						SM・CMタイプ						SL・CLタイプ															
中央母屋S型	G253 314	1	1			1	1			1	1			1	1					1	1								
	G353 314		1	1			1	1	1	1			1	1			1	1			1	1	1	1		1	1		
	G453 314																									1	1		
一般母屋S型	G253 315	5	5			6	6			5	5			6	6					5	5								
	G353 315		5	5			6	6	7	7			5	5			6	6		7	7		5	5	6	6	7	7	
	G453 315																			6	6		7	7		6	6	7	7
中央母屋内材	G253 324	1	1			1	1			1	1			1	1					1	1								
	G353 324		1	1			1	1	1	1			1	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1
	G453 324																			1	1		1			1	1	1	1
一般母屋内材	G253 325	5	5			6	6			5	5			6	6					5	5								
	G353 325		5	5			6	6	7	7			5	5			6	6		7	7		5	5	6	6	7	7	
	G453 325																			6	6		7	7		6	6	7	7
支柱	S253 351	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1
	M253 351													1	1	1	1	1	1	1	1								
	J253 351																								1	1	1	1	1
支柱継ぎ金具		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
アンカー棒		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
支柱下金具		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
アジャスター		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
M6×55六角ボルト		21 (1)	21 (1)	21 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	29 (1)	29 (1)	21 (1)	21 (1)	21 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	29 (1)	29 (1)	29 (1)	29 (1)	21 (1)	21 (1)	21 (1)	25 (1)	25 (1)	29 (1)		
M6×75六角ボルト		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
M6フランジ付六角ナット		25 (1)	25 (1)	25 (1)	29 (1)	29 (1)	29 (1)	33 (1)	33 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	29 (1)	29 (1)	29 (1)	29 (1)	33 (1)	33 (1)	33 (1)	33 (1)	25 (1)	25 (1)	25 (1)	29 (1)	29 (1)	33 (1)		
M8×20フランジ付六角ボルト		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
組立説明書		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

# タクボガレージ (連棟用)


- ベルフォーマ (オーバースライド扉仕様)
- カールフォーマ (巻取シャッター扉仕様)

## 共通組立説明書 (取扱説明書)


ベルフォーマ  
(オーバースライド扉仕様)  
品番

SS-2753L	CS-2753L
SS-3153L	CS-3153L
SS-2760L	CS-2760L
SS-3160L	CS-3160L
SS-3165L	CS-3165L
SM-2753L	CM-2753L
SM-3153L	CM-3153L
SM-2760L	CM-2760L
SM-3160L	CM-3160L
SM-3460L	CM-3460L
SM-3165L	CM-3165L
SM-3465L	CM-3465L
SL-2753L	CL-2753L
SL-3153L	CL-3153L
SL-3160L	CL-3160L
SL-3460L	CL-3460L
SL-3165L	CL-3165L
SL-3465L	CL-3465L

カールフォーマ  
(巻取シャッター扉仕様)  
品番



### 組立に必要な工具



### 目次

1.組立前に必ずお読みください	2
2.部品一覧表	5
3.サイズ表	8
4.基礎図	9
5.組立手順	12

この組立説明書は SM-3460L(2連棟)を例に説明しています。

### 安全に組み立てていただくために・・・

- お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。
- 特に〈1.組立前に必ずお読みください〉をよくご覧ください。

- 施工業者様へ：組立完成後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。
- 強風時などに備え、転倒防止（アンカー工事）には十分なご配慮をお願いします。  
特に安全が確認できない屋上等、高所への設置はお避けください。

# 1.組立前に必ずお読みください

ここに記載してある内容は、タクボガレージを安全に組立・ご使用いただく上で、重要なことを述べています。必ずお読みになり、正しくお使いいただくようお願い申し上げます。

## ■危害・損害の程度による内容について

<b>△ 注意</b>	取り扱いを誤ると、お客様が重傷などの人的損害を負う危険、または物的損害の発生する可能性があります。
<b>[留意事項]</b>	ここに書かれている内容をお守りにならなかった場合、軽いケガや物的損害の発生する可能性があります。

## 1-1.製品の仕様についてのご注意



### △ 注意

- 設置現場で部材を組み立てる製品の特性上、多少の隙間（光が漏れる程度）が生じます。
- 製品の構造上、完全な防水仕様ではありません。部材の隙間などから水が入る可能性があります。
- 上記2点の問題により、ほこりや虫、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合がありますのでご注意ください。
- 運搬等により塗装面に傷が付くことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。


## 1-2.設置場所についてのご注意

### △ 注意


- 屋根などの雪が落下する恐れがある場所への設置は避けてください。  
ガレージは柱構造のため、安全性を高めた設計構造ですが、万が一破損、または倒壊してケガをする可能性があり危険です。
- 崖の縁など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。  
また、ビルの屋上などへの設置も避けてください。  
強風により転倒したり、部品が落下する可能性があり危険です。




- 地盤が軟らかい場所は、地固めを行ってから設置してください。  
扉の開閉が重くなったり雨漏りの恐れがあります。



- 強い腐食性ガスがある給湯器排気口付近への設置は避けてください。  
排気ガスが塗装を劣化させ、サビ・変色の原因になります。




- 木の下付近は落ち葉等で雨樋が詰まり、雨漏りや腐食の原因となることがあります。
- 隣地境界線付近  
(雨水の排水・跳ね返り、落雪、日照の妨げ等に対する近隣への配慮が必要です)



- 薬品・融雪剤等の影響を受ける場所では、ガレージ本体の変色や腐食の原因となることがあります。




- 塩害を受ける場所（海沿いの地域等）は、ガレージ本体の腐食の原因となることがあります。定期的な水洗いを推奨します。
- 建物に隣接する時は、屋根の出幅・組立施工に必要な所定のスペースを確保してください。



## 1-3.組立にあたってのご注意


### 組立前に！

- 組立前には、まず組立説明、取扱説明をよくお読みください。また、組立完了後は、説明書をお客様が大切に保管してください。




### △ 注意


- 転倒防止のため、所定の基礎工事を必ず行ってください。  
指定の工事が行われないと倒壊、または破損してケガをする可能性があり危険です。




- 風の強い日は施工を避けてください。  
強風のため部材の転倒による破損、または部材が飛ぶなどしてケガをする可能性があり危険です。



- 組立時は、必ず手袋、長袖シャツや作業着といった保護具を着用してください。  
万全を期していますが、部材の角や端部などでケガをする恐れがあります。




- 組立途中での放置は避けてください。やむを得ず組立途中に離れる場合は、支え柱やロープによる部材固定を行ってください。  
強風により部材が飛散・転倒してケガや破損をする可能性があり危険です。




### 【留意事項】

- 重量部材（特に30kg以上）の運搬は、必ず二人以上で行ってください。  
ケガをしたり、腰を痛めるなどの可能性があり危険です。



- お客様が組立を行う場合は、必ず二人以上で行ってください。  
無理に一人で作業を行うと、組立中の部材が転倒したり、落下したりして非常に危険です。




- 組立完了後、ボルトの締め付けや金具類の取り付け忘れないかなどをご確認ください。  
正しく組み立てられてないと所定の強度が確保できなくなります。




## 1-4. 安全にご使用いただくためのご注意

### ⚠ 注意


- 他の建物の上からガレージの屋根に飛び乗るなどの行為は行わないでください。ケガをする恐れがあり危険です。



- 直射日光によりガレージが熱くなる場合があります。やけどに注意してください。




- 扉・窓の開閉時に、手や足を挟まないよう注意してください。ケガをする恐れがあります。




- 台風等の暴風雨などにより、商品の機能を超える事態が発生するとシャッター や本体が飛ばされるような事態になったり、庫内に雨水が侵入することがあります。災害が予想される場合には、本施錠の上、角材や別売のシャッター補強棒で補強するとか、事前に収納物を移動させるなどの対策をお願いします。




- 屋根の上に物を載せたり、人が乗ったり、ぶら下がるなどの行為はしないでください。転倒や落下によりケガをしたり、破損などの原因になる恐れがあります。



- 閉まりかけている扉の下に走り込まないでください。ケガや死亡事故につながる恐れがあります。



- 電気配線や改造・変更などを行う場合は、必ず専門の業者にご相談ください。お客様が独自に改造などをされますと、強度などの問題により、ケガなどの人的損害や物的損害などを与える恐れがあります。



### ⚠ 注意


- 棚は許容耐荷重以上のものは載せないでください。

許容耐荷重は、等分布荷重で1平方メートルあたり2000N (200kgf) までです。


ロフト棚は1200N (120Kgf) までです。

荷物を載せるときは、静かに載せてください。

これを超えた荷物を載せると棚が破損したり、変形して荷物の落下によりケガなどの原因になる恐れがあります。



- 扉の下方に物を置かないでください。扉の落下により物が壊れる恐れがあります。



### ⚠ 注意

#### ●積雪時のご注意

- 1) 雪下ろし・雪庇落としは早めに行ってください。

※ 安全のため、最大積雪基準を目安に雪下ろしをしてください。

一般地用 … 1200N/m<sup>2</sup> (120kgf/m<sup>2</sup>) … 60cm以下

多雪地用 … 3000N/m<sup>2</sup> (300kgf/m<sup>2</sup>) … 100cm以下

- 2) 雪下ろしを行う際は、できるだけ屋根には上がらずに作業してください。

屋根に上がる際は、落下・転倒に十分ご注意してください。


- 3) ガレージ周囲の雪も早めに取り除いてください。

4) 雪下ろしのために水を掛けないでください。  
水を含んだ雪は重くなり、本体破損やすがもれの原因になります。

- 5) 積雪量が多く、寒暖差が大きい時に、すがもれ現象が生じやすくなります。

早めに雪下ろしや軒樋付近の氷を取り除いてください。濡れて困るような収納物は、ビニール等で覆ってください。

※ 許容耐荷重を超えた積雪の場合は、人的被害や収納物の破損などの事故につながる可能性がありますのでご注意ください。




### ⚠ 注意

庫内と外気の温度差が大きくなると、庫内に結露が発生する自然現象が生じます。結露が発生した場合は水分を拭き取ってください。また、換気を行うなどをして外気との温度差を少なくすることで結露の発生を軽減できます。


#### 結露について

空気の温度が高い状態から低い状態に変化したときに空気の中にある水蒸気が水滴となり物体の表面に付着する現象のことです。




## [留意事項]


●ガレージは、物の収納用として設計されていますので、他の目的（遊び場、住居の一部など）には絶対に使用しないでください。ケガなどの事故につながる可能性があります。



●ガレージの中では、子どもを遊ばせないでください。ケガなどをすることがあります。



●家の屋根などから、雨水がガレージの上に直接落ちないようにしてください。雨漏りの原因になることがあります。



●ガレージは柱構造のため、頑丈につくられていますが、搖すったりする無理な扱いはケガなどにつながることがあります。

●シャッターの内側に水が入ってくる場合があるので、濡れて困るものをシャッターの近くに置かないでください。

●シャッターの屋外側に横向きの風雨があたった場合、シャッターの庫内側に水が伝わり、濡れることがあります。

●シャッターが雨などに濡れているときに開閉すると、シャッターの屋外側と庫内側が重なるため、庫内側に水滴がつくことがあります。


●地域・気候・使用条件などにより、ガレージ内に結露が発生します。結露水が落ちる場合がありますので、その付近に濡れては困る物を置かないでください。

●高温・多湿などにより変色・変形が生じる恐れがあるものは、収納を避けてください。

●化学肥料や農薬・塩分の出る可能性のあるものを棚にのせる場合は、必ず受け皿や敷物をお使いください。（サビの発生の原因になります。）

●タイヤは、よく水洗いしてから収納してください。融雪剤の塩素がサビの原因になります。


●外壁などに物を立てかけないでください。強風による物の転倒や飛散も考えられ、危険です。




## 巻取シャッターの開閉方法

【巻上げスピードが早いと、破損の原因になります。以下の事項を守って下さい。】

1. 手掛けをもって、水切りが胸の位置にくるくらいまで静かに引き上げます。




2. フック棒を水切りの穴にかけ、静かに押し上げます。




## お手入れについて！

●長期間ご使用になると、様々な傷ができることがあります。傷はなるべく早めに補修しましょう。また、可動部品に劣化が見られた場合は交換をお願いします。




●時々シャッターを開けるなどして、換気をしてください。



【オーバースライド扉仕様の場合】

●半年に1~2回、左右レールの中の戸車軸、及び差穴へオイルを塗ってください。



●ガレージ内部に結露が発生した場合は水分を拭き取ってください。


※結露は自然現象です。ガレージの設置場所・環境によっては結露が発生する場合があります。

●屋根や軒樋・レールなどに枯れ葉やゴミがたまらないように、定期的に清掃を行いましょう。

### 注意

屋根の上には乗らないでください。ケガをする可能性があり危険です。

※軒樋のゴミを取り除く時は、軒樋を取り外してください。詳しくは組立説明書をご覧ください。（47ページ「30.軒樋・軒樋止め金具の組立」の逆の手順で外してください）




## 2. 部品一覧表

### 2-1. 部品のチェック

各部品にはシールが貼ってあります。

(注: 部品の中にはシールをはっていないものもあります。シールのないものは部品のナンバーの右に\*がついています。)



部品のナンバー(47は、組立手順の最初に出てくる台枠水切り左右前です。)

シールの下半分のナンバーで、部品を確認してください。(例) 47  
本組立説明書の中では右のようなマークで部品を表しています。

**本体組立部品** 図は2連棟で説明しています。3連棟以上は連棟部を追加してください。

名 称	品番	機種別個数																			
		SS・CSタイプ						SM・CMタイプ						SL・CLタイプ							
		2753L	3153L	2760L	3160L	3165L	2753L	3153L	2760L	3160L	3460L	3165L	3465L	2753L	3153L	2760L	3160L	3460L	3165L	3465L	
		独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	
左台枠前	G253 01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
左台枠後	G253 02	1	1				1	1						1	1						
	G260 02			1	1				1	1	1					1	1				
	G265 02					1						1	1						1	1	
右台枠前	G253 03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
右台枠後	G253 04	1	1			1	1							1	1						
	G260 04			1	1			1	1	1					1	1					
	G265 04					1					1	1						1	1		
後台枠	G253 05	1	1		1	1		1	1		1	1			1	1					
	G353 05		1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	
	G453 05										1	1		1				1	1	1	1
前コーナー柱左	S253 06	1	1	1	1	1															
	M253 06					1	1	1	1	1	1	1									
	J253 06												1	1	1	1	1	1	1	1	
前コーナー柱右	S253 07	1	1	1	1	1															
	M253 07					1	1	1	1	1	1	1									
	J253 07												1	1	1	1	1	1	1	1	
後コーナー柱左	G253 08	1	1	1	1	1															
	M253 08					1	1	1	1	1	1	1									
	J253 08												1	1	1	1	1	1	1	1	
後コーナー柱右	G253 09	1	1	1	1	1															
	M253 09					1	1	1	1	1	1	1									
	J253 09												1	1	1	1	1	1	1	1	
中間柱	G253 10	13	3	14	4	15	3	16	4	18	4										
	M253 10					13	3	14	4	15	3	16	4	16	4	18	4				
	J253 10												13	3	14	4	16	4	16	4	18
中央柱	G253 11	2	2	2	2	2															

名 称	品番	機種別個数																		
		SS・CSタイプ						SM・CMタイプ						SL・CLタイプ						
		2753L	3153L	2760L	3160L	3165L	2753L	3153L	2760L	3160L	3460L	3165L	3465L	2753L	3153L	2760L	3160L	3460L	3165L	3465L
		独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立	連棟	独立
中央柱	M253 11													2	2	2	2	2	2	
	J253 11																			2
壁パネル大	VS53 20	17	3	18	4	19	3	20	4	20	4									
	JN00 20													17	3	18	4	19	3	20
	VL53 20																			17
壁パネル小	G253 21	1	1		1	1			2											
	JR00 21													1	1	1	1	2	3	1
	J253 21																			1
壁パネル狭	G353 22		1	1		1	1	1	1											
	M353 22													1	1	1	1	1	1	1
	J353 22																			1
後桁	G253 12	1	1		1	1				1	1									1
	G353 12		1	1		1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	1
	G453 12													1	1	1	1	1	1	1
前桁	G253 13	1	1		1	1				1	1									1
	G353 13		1	1		1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	1
	G453 13													1	1	1	1	1	1	1
中央母屋	G253 14	1	1		1	1				1	1									1
	G353 14		1	1		1	1	1	1		1	1			1	1	1	1	1	1
	G453 14													1	1	1	1	1	1	1
一般母屋	G253 15	5	5		6	6				5	5				6	6	7	7		5
	G353 15		5	5		6	6	7	7		5	5			6	6	7	7		5
	G453 15													6	6	7	7		6	
添え柱	M253 17									13	3	14	4	15	3	16	4	16	4	18
	J253 17																		13	
前力バー (オーバースライド扉)	F253 18	1	1		1	1														

名 称	品番	機種別個数																										
		SS・CSタイプ								SM・CMタイプ								SL・CLタイプ										
		2753L	3153L	2760L	3160L	3165L	2753L	3153L	2760L	3160L	3460L	3165L	3465L	2753L	3153L	3160L	3460L	3165L	3465L	2753L	3153L	3160L	3460L	3165L	3465L			
後柱連棟	M253 102									1	1	1	1	1	1	1	1	1										
	J253 102																			1	1	1	1	1	1	1	1	
梁前	G253 103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
梁後	G253 104	1	1						1	1										1	1							
	G260 104			1	1						1	1	1											1	1			
	G265 104					1								1	1											1	1	
梁連結金具下内	G253 105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
梁連結金具下外	G253 106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
梁連結金具上外	G253 107	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
中央母屋受け金具連棟	G253 108	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
屋根カバー前	F253 110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
屋根カバー中	F253 111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
屋根カバー中後	F260 112			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1		
屋根カバー後	F253 113	1	1						1	1										1	1							
	F260 113			1	1						1	1	1										1	1				
	F265 113					1								1	1										1	1		
台枠継ぎ金具連棟	G253 114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
前化粧板継ぎ金具連棟	G253 115*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
軒樋継ぎ金具連棟	G253 116*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
前化粧板連棟カバー	G253 117*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
支柱後	S253 120						1																					
	M253 120																		1	1								
	L253 120																									1	1	
支柱継ぎ金具後	S253 121*						2											2	2							2	2	
フェルトパッキン (6×20×5)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	46 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)		
屋根座金	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	46 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)		
M6ナット (1種)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	46 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)		
屋根用M6キャップ	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	46 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	37 (1)	41 (1)	41 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	46 (1)	46 (1)	51 (1)	51 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)		
屋根前面カバー	G253 68	1	1			1	1			1	1			1	1						1	1						
	G353 68			1	1		1	1	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	
	G453 68																								1	1		
コーティング剤(大)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
アンカー棒	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2		
アンカーボルト (ナット、ワッシャ含む)	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4		
防水テープ	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3		
ねじ穴キャップ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
穴キャップφ17	10	10	12	12	14	10	10	12	12	12	14	14	14	10	10	12	12	12	14	14	10	10	12	12	14	14		

\* のついている部品にはシールがはられていません。予備を含んだ個数です。( )は、予備の数量です。

\* のついている部品にはシールがはられていません。予備を含んだ個数です。( ) は、予備の数量です。


### 【カールフォーマ用(巻取シャッター扉)組立部品】

\* のついている部品にはシールがはられていません。予備を含んだ個数です。( )は、予備の数量です。

## ■ 複数連棟の間口・屋根幅サイズ 計算方法 (n = 連棟数: 単位はmm)

機種	間口	屋根幅
2753型	$2734 \times n$	$2734 \times n + 40$
3153型	$3084 \times n$	$3084 \times n + 40$
2760型	$2734 \times n$	$2734 \times n + 40$
3160型	$3084 \times n$	$3084 \times n + 40$
3460型	$3434 \times n$	$3434 \times n + 40$
3165型	$3084 \times n$	$3084 \times n + 40$
3465型	$3434 \times n$	$3434 \times n + 40$

### 3. サイズ表 (ベルフォーマ・カールフォーマ 共通)



2連棟・3連棟のサイズ一覧表 (単位はmm: 奥行・屋根長さ・高さは連棟数が増えても共通です。)

基本となる機種	連棟数	品番	間口	屋根幅	奥行	屋根長さ	高さ
SS·CS-2753	2連棟	SS·CS-5453	5468	5508	5300	5540	2450
	3連棟	SS·CS-8153	8202	8242			
SS·CS-3153	2連棟	SS·CS-6253	6168	6208	5300	5540	2450
	3連棟	SS·CS-9353	9252	9292			
SS·CS-2760	2連棟	SS·CS-5460	5468	5508	6000	6240	2450
	3連棟	SS·CS-8160	8202	8242			
SS·CS-3160	2連棟	SS·CS-6260	6168	6208	6000	6240	2450
	3連棟	SS·CS-9360	9252	9292			
SS·CS-3165	2連棟	SS·CS-6265	6168	6208	6516	6756	2450
	3連棟	SS·CS-9365	9252	9292			
SM·CM-2753	2連棟	SM·CM-5453	5468	5508	5300	5540	2763
	3連棟	SM·CM-8153	8202	8242			
SM·CM-3153	2連棟	SM·CM-6253	6168	6208	5300	5540	2763
	3連棟	SM·CM-9353	9252	9292			
SM·CM-2760	2連棟	SM·CM-5460	5468	5508	6000	6240	2763
	3連棟	SM·CM-8160	8202	8242			
SM·CM-3160	2連棟	SM·CM-6260	6168	6208	6000	6240	2763
	3連棟	SM·CM-9360	9252	9292			
SM·CM-3460	2連棟	SM·CM-6860	6868	6908	6000	6240	2763
	3連棟	SM·CM-10260	10302	10342			
SM·CM-3165	2連棟	SM·CM-6265	6168	6208	6516	6756	2763
	3連棟	SM·CM-9365	9252	9292			
SM·CM-3465	2連棟	SM·CM-6865	6868	6908	6516	6756	2763
	3連棟	SM·CM-10265	10302	10342			
SL·CL-2753	2連棟	SL·CL-5453	5468	5508	5300	5540	3250
	3連棟	SL·CL-8153	8202	8242			
SL·CL-3153	2連棟	SL·CL-6253	6168	6208	5300	5540	3250
	3連棟	SL·CL-9353	9252	9292			
SL·CL-3160	2連棟	SL·CL-6260	6168	6208	6000	6240	3250
	3連棟	SL·CL-9360	9252	9292			
SL·CL-3460	2連棟	SL·CL-6860	6868	6908	6000	6240	3250
	3連棟	SL·CL-10260	10302	10342			
SL·CL-3165	2連棟	SL·CL-6265	6168	6208	6516	6756	3250
	3連棟	SL·CL-9365	9252	9292			
SL·CL-3465	2連棟	SL·CL-6865	6868	6908	6516	6756	3250
	3連棟	SL·CL-10265	10302	10342			

## 4. 基礎図 (ベルフォーマ:SS・SM・SL型 カールフォーマ:CS・CM・CL型 共通)

**⚠ 警告** 安全が確認できない屋上など、高所への設置はお避けください。

**⚠ 注意** 基礎のベースは確実に行ってください。積雪により柱が下がる恐れがあります。

### 【布基礎施工図】


SS-S2753L/SS-S2760L/SM-S2753L/SM-S2760L/SL-S2753L  
CS-S2753L/CS-S2760L/CM-S2753L/CM-S2760L/CL-S2753L

※基礎は別途施工となります。


※(注) 入口面で基礎天から床面までの段差が、ベルフォーマ SS・SM型は0~350mm、SL型は0~250mm、カールフォーマ CS・CM型は100~350mm、CL型は0~250mm、の範囲になるようにします。(図示は100mm)

※基礎図は参考として掲載していますが、施工場所の実情に合わせて設計してください。


【S2753L型】




【S2760L型】




【S2753L型】




【S2760L型】




【S2753L・S2760L型】












【S2753L・S2760L型】



【2753・2760型】




SS-S3153L/SS-S3160L/SS-S3165L/SM-S3153L/SM-S3160L/SM-S3165L/SL-S3153L/SL-S3160L/SL-S3165L  
CS-S3153L/CS-S3160L/CS-S3165L/CM-S3153L/CM-S3160L/CM-S3165L/CL-S3153L/CL-S3160L/CL-S3165L




ガレージ：多雪・連棟

SM-S3460L/SM-S3465L/SL-S3460L/SL-S3465L  
CM-S3460L/CM-S3465L/CL-S3460L/CL-S3465L


【S3460L型】




【S3465L型】




【S3460L型】





【S3465L型】



【S3460L・S3465L型】



【S3460L・S3465L型】




【S3460L・S3465L型】

# 5.組立手順


## 1.台枠水切りの組立

- 台枠水切りを基礎の上に載せ、連結部を付属のコーティング剤でコーティングします。
- ガレージ内部に雨水が浸入する恐れがありますので、コーティング剤で必ず水漏れ防止をしてください。
- 本体組立後に台枠水切りを取り付けることはできません。必ず最初に取り付けてください。



使用部品	
(47)	台枠水切り左右前 —— 2 (L=3240mm)
(50)	台枠水切り後 —— 8 (L=1870mm)
コーティング剤	



## 2. 台枠の組立



使用部品		
(01)	左台枠前	1
(02)	左台枠後	1
(03)	右台枠前	1
(04)	右台枠後	1
(05)	後台枠	2
	角アンカーボルト	2
	台枠継ぎ金具	2
(114)	台枠継ぎ金具連棟	1
M6×16 六角ボルト		14




### 3. 屋根サドル・中央母屋S型・一般母屋S型の組立

- 中央母屋S型<sup>(314)</sup>と一般母屋S型<sup>(315)</sup>は、屋根サドルを付ける前に、中央母屋内材<sup>(324)</sup>と一般母屋内材<sup>(325)</sup>を先に取り付けてください。
  - 六角タッピンねじ(5×12)の止め付けは、インパクトドライバーを使用してください。
- ※ 一般母屋S型には、屋根サドルを取り付けておくものと、付けないものがあります。右表でご確認ください。




※屋根サドルを取り付ける  
一般母屋S型<sup>(315)</sup>の本数

S2753L/S3153L	2
S2760L/S3160L/S3165L/ S3460L/S3465L	4



使用部品	
(12) 後桁	2
(13) 前桁	2
(314) 中央母屋S型	2
(315) 一般母屋S型	
S2753L/S3153L	10
S2760L/S3160L/S3460L	12
S3165L/S3465L	14
(324) 中央母屋内材	2
(325) 一般母屋内材	
S2753L/S3153L	10
S2760L/S3160L/S3460L	12
S3165L/S3465L	14
屋根サドル	
S2753L	64
S3153L	72
S2760L	80
S3160L/S3165L	90
S3460L/S3465L	100
M6×55六角ボルト	
S2753L/S3153L	40
S2760L/S3160L/S3460L	48
S3165L/S3465L	56
M6×75六角ボルト	
S2753L/S3153L	48
S2760L/S3160L/S3460L	56
S3165L/S3465L	64
六角タッピンねじ(5×12)	
S2753L	64
S3153L	72
S2760L	80
S3160L/S3165L	90
S3460L/S3465L	100

#### 4. 後コーナー柱、後柱連棟と後桁の組立




#### 使用部品

(08)	後コーナー柱左	1
(09)	後コーナー柱右	1
(12)	後桁	2
(102)	後柱連棟	1
	M6×16六角ボルト	18


## 5. 中央柱の組立

### 使用部品


- |            |   |
|------------|---|
| (11) 中央柱   | 2 |
| M6×16六角ボルト | 8 |




※中央柱を組立てる前に、アンカーボルトをワッシャ、ナットで締め付けます。



この時、ナット・ワッシャをよく締め付けないと  
中央柱が倒れる危険性があります。





前



## 6. 化粧板後の組立


### 使用部品

(24) 左化粧板後	1
(26) 右化粧板後	1
M6×16 六角ボルト	8



## 7. 中間柱の組立

使用部品	
(10) 中間柱	
2753L	10
2760L/3153L	12
3160L/3460L	14
3165L/3465L	16
M6×16六角ボルト	
2753L	20
2760L/3153L	24
3160L/3460L	28
3165L/3465L	32





前

※中間柱の上下、及び向きに注意して取付けます。


上部

下部



## 8. 梁の組立

・梁連結金具下内・下外には、前後がありますので注意してください。




前

## 9. 前柱連棟と梁の組立

### 使用部品

⑩1 前柱連棟	1
M8×75六角ボルト	6
M8フランジ付六角ナット	6

・取り付けの際、バランスをくずさないよう気をつけてください。  
(ケガをするおそれがあります)



## 10. 中央母屋S型と後コーナー部パネルの組立




### 使用部品

(20) 壁パネル大	
S2753L/S3153L/S2760L/ S3160L/S3460L	10
S3165L/S3465L	8
(21) 壁パネル小	
S3165L/S3465L	2
(314) 中央母屋S型	2
M6×40六角ボルト	
SS・CS型	12
SM・CM・SL・CL型	16
M6フランジ付六角ナット	
SS・CS-S2760L/S3160L/S3165L	12
SM・CM-S2760L/S3160L/S3460L S3165L/S3465L	16
SL・CL-S3160L/S3460L/S3165L S3465L	
SS・CS-S2753L/S3153L	18
SM・CM-S2753L/S3153L SL・CL-S2753L/S3153L	24
M6×16六角ボルト	
SS・CS-S2760L/S3160L/S3165L	34
SS・CS-S2753L/S3153L SM・CM-S2760L/S3160L/S3460L S3165L/S3465L	40
SL・CL-S3160L/S3460L/S3165L S3465L	
SM・CM-S2753L/S3153L SL・CL-S2753L/S3153L	48


※中間柱と壁パネルの止め付け（M6×40六角ボルト・M6フランジ付六角ナット）は、ゆるくしておきます。  
※あとで添え柱を差し込みます。（SM・CM・SL・CLタイプのみ）  
※安全のため、中央母屋S型（314）を先に取り付けてください。



うしろ・両サイドに、壁パネルを必ず取り付けて下さい。一般母屋S型を取り付けたあとでは、壁パネルを取り付け出来ません。



S3165L/S3465L型は、側面の後に壁パネル小（21）を使用します。





右面（左面は左右対称）

## 11-1. 前コーナー柱左と左化粧板前の組立

### 使用部品

①⑥ 前コーナー柱左	1
②③ 左化粧板前	1
アンカー棒	1
M6×16六角ボルト	6




## 11-2. 前桁(左側)と前力バー(左側)の組立


※ベルフォーマとカールフォーマでは、前力バーの種類が異なります。部品のナンバーをご確認ください。

### 使用部品

⑬ 前桁	1
M6×16六角ボルト	8
【ベルフォーマの場合】	
⑯ 前力バー	1
【カールフォーマの場合】	
⑰ 前力バー	1



前力バーは2種類あります。  
組立前に必ず確認してください。




【ベルフォーマ用】

【カールフォーマ用】

内側に折り曲げています




幅が広い



## 12-1. 前コーナー柱右と右化粧板前の組立




### 使用部品

⑦ 前コーナー柱右	1
②5 右化粧板前	1
アンカーボルト	1
M6×16六角ボルト	6



#### 12-2. 前桁(右側)と前力バー(右側)、支柱の組立

※ベルフォーマとカールフォーマでは、前力バーの種類が異なります。  
(ベルフォーマ用 前力バー(18)・カールフォーマ用 前力バー(78))





使用部品	
※ 前カバー	1
(13) 前桁	1
(351) 支柱	1
支柱継ぎ金具	2
支柱下金具	1
アジャスター	2
M8×20フランジ付六角ボルト	2
M6×16六角ボルト	8
アンカー棒	1


## 13. 前側中間柱、間口仮固定棒の組立

### 使用部品

(10) 中間柱	6
(63) 間口仮固定棒	4
M6×16六角ボルト	20
M6フランジ付六角ナット	4




※中間柱の上下、及び向きに注意して取付けます。




## 14-1. 左側 一般母屋S型の組立

使用部品	
(315) 一般母屋S型	
S2753L/S3153L	5
S2760L/S3160L/S3460L	6
S3165L/S3465L	7
M6×16六角ボルト	
S2753L/S3153L	40
S2760L/S3160L/S3460L	48
S3165L/S3465L	56




前




⚠️ 各母屋の取り付け位置は間違えないようにしてください。間違えると屋根板が取り付かなくなります。

### 母屋配置図


奥行5300mmタイプ S2753L/S3153L型




奥行6000mmタイプ S2760L/S3160L/S3460L型



奥行6516mmタイプ S3165L/S3465L型





## 14-2. 右側 一般母屋S型の組立



各母屋の取り付け位置は間違えないようにしてください。間違えると屋根板が取り付かなくなります。

### 使用部品

(315) 一般母屋S型	
S2753L/S3153L	5
S2760L/S3160L/S3460L	6
S3165L/S3465L	7
M6×16六角ボルト	
S2753L/S3153L	40
S2760L/S3160L/S3460L	48
S3165L/S3465L	56




## 15-1. 後側・左側壁パネルと添え柱の組立


・壁パネルは後側⇒左側の順で取り付けると安全です。

- ・壁パネル小(21)は、3153L/3160L/3165L型には使用しません。
- ・壁パネル狭(22)は、2753L/2760L/3460L/3465L型には使用しません。
- ・添え柱(17)は、SS・CSタイプには使用しません。

### 組立順序① (内側から見た図)





### 注意.1



### 組立順序②

中央2ヶ所のネジを仮止めし、  
⑯添え柱を差し込んだ後上下2ヶ所を  
ネジ止めしてください。



### 使用部品

(20) 壁パネル 大	
2753L	6
2760L	7
3153L	8
3160L/3460L	9
3165L/3465L	10
(21) 壁パネル 小	
2753L/2760L/3460L/3465L	2
(22) 壁パネル 狹	
3153L/3160L/3165L	2
(17) 添え柱	
SM・CM-2753L SL・CL-2753L	11
SM・CM-2760L	12
SM・CM-3153L SL・CL-3153L	13
SM・CM-3160L/3460L SL・CL-3160L/3460L	14
SM・CM-3165L/3465L SL・CL-3165L/3465L	15

### M6×40六角ボルト

SS・CS-2753L	27
SS・CS-2760L	30
SS・CS-3153L	33
SS・CS-3160L SL・CL-2753L	36
SS・CS-3165L	39
SM・CM-2760L	40
SM・CM-3153L SL・CL-3153L	44
SM・CM-3160L/3460L SL・CL-3160L/3460L	48
SM・CM-3165L/3465L SL・CL-3165L/3465L	52

### M6フランジ付六角ナット


SS・CS-2753L	30
SS・CS-2760L/3153L	36
SM・CM-2753L SL・CL-2753L	40
SS・CS-3160L	42
SS・CS-3165L	45
SM・CM-2760L/3153L SL・CL-3153L	48
SM・CM-3160L/3460L SL・CL-3160L/3460L	56
SM・CM-3165L/3465L SL・CL-3165L/3465L	60

### M6×16六角ボルト

SS・CS-2753L/3153L	6
SM・CM-2753L/3153L SL・CL-2753L/3153L	8
SS・CS-2760L/3160L/3165L	9
SM・CM-2760L/3160L/3460L/3165L/3465L SL・CL-3160L/3460L/3165L/3465L	12


## 15-2. 右側壁パネル・添え柱の組立

使用部品	
(20) 壁パネル 大	
2753L/3153L	4
2760L/3160L/3460L	5
3165L/3465L	6
(17) 添え柱	
SM·CM-2753L/3153L SL·CL-2753L/3153L	5
SM·CM-2760L/3160L/3460L SL·CL-3160L/3460L	6
SM·CM-3165L/3465L SL·CL-3165L/3465L	7
M6×40六角ボルト	
SS·CS-2753L/3153L	9
SS·CS-2760L/3160L SM·CM-2753L/3153L SL·CL-2753L/3153L	12
SS·CS-3165L	15
SM·CM-2760L/3160L/3460L SL·CL-3160L/3460L	16
SM·CM-3165L/3465L SL·CL-3165L/3465L	20
M6フランジ付六角ナット	
SS·CS-2753L/3153L	12
SM·CM-2753L/3153L SL·CL-2753L/3153L	16
SS·CS-2760L/3160L	18
SS·CS-3165L	21
SM·CM-2760L/3160L/3460L SL·CL-3160L/3460L	24
SM·CM-3165L/3465L SL·CL-3165L/3465L	28
M6×16六角ボルト	
SS·CS-2753L/3153L	6
SM·CM-2753L/3153L SL·CL-2753L/3153L	8
SS·CS-2760L/3160L/3165L	9
SM·CM-2760L/3160L/3460L/ 3165L/3465L SL·CL-3160L/3460L/3165L/ 3465L	12



## 16-1. 屋根板後の組立

- 屋根板後(31)を左から順次並べます。



## 16-2. 屋根板前の組立


### 使用部品

(29) 屋根板前	
2753L/3153L/2760L 3160L/3165L	8
3460L/3465L	10


〔フェルトパッキン  
屋根座金  
M6ナット（1種）  
屋根用M6キャップ〕

2753L	各48
3153L	各56
2760L	各60
3160L/3165L	各70
3460L/3465L	各80


・屋根板前 (29) を左から順次並べます。



巻き込み状になっているのが上側




屋根パネル並べ順序




※最後の屋根は2山重ねます。  
※3153/3160/3165型は、1山重ねです。

- 屋根用M6キャップ
- M6ナット（1種）
- 屋根座金
- フェルトパッキン

2753L/3153Lにはありません。





## 17. 屋根水切り・屋根カバー・屋根コーナーカバーの組立



・屋根コーナーカバーを取り付けた後、屋根水切り・屋根カバーを取り付けてください。

使用部品	
(33) 屋根水切り左前	1
(34) 屋根水切り左後	1
(35) 屋根水切り右前	1
(36) 屋根水切り右後	1
(59) 屋根コーナーカバー前左	2
(60) 屋根コーナーカバー前右	2
(61) 屋根コーナーカバー後左	2
(62) 屋根コーナーカバー後右	2
(110) 屋根カバー前	1
(111) 屋根カバー中	1
(112) 屋根カバー中後	1
2760L/3160L/3460L/3165L/ 3465L	1
(113) 屋根カバー後	1
フェルトパッキン 屋根座金 M6ナット(1種) 屋根用M6キャップ	
2753L/3153L	各16
2760L/3160L/3460L/3165L/ 3465L	各20
防水テープ	



# 【ベルフォーマ用 オーバースライド扉 の取付方法 : P34~40】

\*カールフォーマ用 巻取シャッター扉を取り付ける場合はP41~44をご覧ください。

## 18. スプリングの組立


### 使用部品

スプリング	4
スプリングスペーサー	4
M6×16六角ボルト	4

### スプリング色別表 (スプリング下部に色を塗っています)


該当機種	スプリング長さ	色
SL-2753L	950mm	青
SM-2753L/2760L	900mm	緑
SS-2753L/2760L/3153L/3160L/3165L	850mm	赤
SL-3153L/3160L/3165L	1100mm	黒
SM-3460L/3465L・SL-3460L/3465L	1050mm	白
SM-3153L/3160L/3165L	1075mm	茶

・スプリングを取り付けます。




## スプリング取り付け時のご注意

スプリングを取り付ける際は、ローラーの向きが間口方向と平行になるように、下記の手順で取り付けてください。



この後ワイヤを通しますが、間違ってワイヤがねじれてしまった場合に、ローラー部を無理に回して修正しようとすると、スプリング本体の金具がゆるむ恐れがあります。危険ですので、そのような時はワイヤを通し直すか、③の固定ナットをゆるめて調整してください。


## 19. 横レール止め金具・滑車台の組立



## 20. レール・ワイヤの組立

### 使用部品


(37) 横レール	4
(38) たてレール左	2
(39) たてレール右	2
Rレール	4
M6×16六角ボルト	16
M6×12さらねじ	24
ワイヤ φ4	4




⚠ 間口仮固定棒はここで一旦、はずしてください。

① レールの組立：ここでは、横レール、Rレール、たてレールの順に組み立ててください。

② ワイヤの取り付け




## 21. 扉の組立



※扉は下から上に向かって順番に組み上げてください。  
※組立時、一番下の扉の水平を出しておいてください。  
※下から4番目の扉は錠付きの扉を取り付けてください。

**戸車に注油してください。**



戸車は組み立てる前にオイルを塗ります。オイル切れすると異音がでますので早めにオイルを差してください。  
(戸車が回転する軸へ注油)  
戸車下左・右下側の戸車のワイヤ通し穴にオイルを塗ります。オイルを塗らないとワイヤが通り難くなります。また、ワイヤの皮膜に傷がつき、ワイヤが切れる恐れがあります。

### 【蝶番と扉クッション受けの取り付け】

扉クッション受けを戸車(上)と一緒に取り付けてください。

扉パネル中 (71) 上端の中央は M5×12 なべねじで、止め付けてください。

(1番上に取り付け) 戸車(上)

扉クッション受け 戸車(上)

(1番上に取り付け) 戸車(上)

扉クッション受け 戸車(上)

扉パネル中 (71)

戸車(下)右

戸車(下)左

戸車(下)右



(ゴムのある方が下)

M5×12 なべねじ


## 22. 扉クッション金具の組立

### 使用部品

(51) 扉クッション金具左	2
(52) 扉クッション金具右	2
ねじ座金	2
M6×20六角ボルト	8
M8×20六角ボルト	4
M8フランジ付六角ナット	4



【後ろからの寸法】  
SSタイプ = 520mm  
SMタイプ = 300mm  
SLタイプ = 250mm





## 23. ワイヤの組立

### 使用部品

ワイヤクリップφ4用 4  
裸圧着スリーブ 4


・扉を持ち上げ、ワイヤを取り付けます。

※扉が転げ落ちないように、必ず車止めをしてください。





1. ワイヤを扉パネル下に取り付けます。

※扉パネル下と前カバーの下面を揃えた状態で作業を行ないます。




2. ワイヤを固定する。

※扉パネル下と前カバーの下面を揃えた状態で作業を行ないます。



※ワイヤのたるみがなくなるまで引っ張り、更にスプリングを約5cm引っ張った状態でワイヤクリップを締め付けてください。  
(左右のワイヤは同じ長さに引っ張ります。)

扉バランスの調整を必ず行ってください。




※扉は下ろした状態で手を離しても停止する(バネ張力と扉の重量のバランスをとる)ように調整します。

※調整は、ワイヤの引っ張りで行ないます。スプリングの約5cmの引っ張りは目安ですので、現状に応じて調整してください。

※調整後、裸圧着スリーブを下図のように取り付けてください。

※余ったワイヤをベンチやニッパー等で切断してください。




## 24.スプリングカバーの組立

### 使用部品


④(45)スプリングカバー	4
M6×16六角ボルト	6
M6×12さらねじ	16

※錐穴の調整は、土間工事の後に行います。51ページの【34.錐穴の調整】をご参照ください。



※組立が終わったら  
P45へ

ガレージ：一般・連棟




# 【カールフォーマ用 卷取シャッター扉 の取付方法 : P41~44】

※電動卷取シャッター（オプション）は別途組立説明書があります。

## 25. 卷取シャッター用前カバーの確認・ガイドレールのカット


- 前カバーの組み立て方はP23をご確認ください。

前カバーは2種類あります。  
組立前に必ず確認してください。



### ■ ガイドレールのカット

ガイドレールを基礎・土間コンクリートに埋め込むと、後々のメンテナンスや修理に不都合が生じる場合があります。取付前に、ガイドレールをカットしてください。



### ■ 寸法計算方法

- A (ガイドレール上端から基礎天までの長さ)  
B (基礎の高さ: 現場で計測してください)  
C (計算値)  
D (土間の高さ+10mm)

	ガイドレールの全長	A
CS型	2320	1920
CM型	2620	2233
CL型	3020	2720
CS高基礎型	2620	2233
CM高基礎型	3020	2720


#### ● 計算式

$$B - D = C$$

$$A + C = \text{カット後の寸法}$$

#### ● (例)


CM型で基礎高さ150mm・土間高さ40mmの場合  
 $150 - 50 = 100$  (mm)  
 $2233 + 100 = 2333$  (mm)  
 ガイドレールの長さを2333mmにカットしてください。






## 26-1. 卷取シャッターの組立

使用部品


(75) 卷取シャッター \_\_\_\_\_ 2




巻取シャッターのフィルム各2ヶ所は、  
はがさないでください。



- ①巻取シャッター両側面のラッチを、前コーナー柱の下から3番目の角穴に引っかけます。
  - ②左右交互に一段ずつ、巻取シャッターを持ち上げます。



巻取シャッター 75




ラッチを角穴に引っかけた際に、ラッチが角穴に入りきっているか再度確認してください。



ラッチが角穴に入りきっていない場合、卷取シャッターを支えきれずに落下する危険性があります。


## 26-2. 巻取シャッターの組立



## 27. 巻取シャッターのガイドレール・ホイルカバーの組立

### 使用部品

76 ガイドレール	4
PANテクスねじ (4×16)	20
テクスねじ先端キャップ	20
ホイルカバー	6




## 28. 屋根前面カバーの組立



⚠ 注意: シール付PANテクスねじ(4×13)により生じた切り粉は取り除いてください。  
サビ発生の原因になります。

### 使用部品

⑥8 屋根前面カバー	2
シール付PANテクスねじ(4×13)	6



※屋根前面カバーに穴はありません。両端と中央付近の屋根上面にインパクトドライバーで取り付けてください。




## 29. 前化粧板、前化粧板止め金具の組立

### 使用部品


(27) 前化粧板	2
前化粧板継ぎ金具連棟	1
前化粧板連棟カバー	1
化粧コーナー左	1
化粧コーナー右	1
前化粧板止め金具上	2
前化粧板止め金具下	2
M6×16六角ボルト	22
シール付PANテクスねじ(4×13)	12

- 屋根水切りと左右化粧板をシール付PANテクスねじ(4×13)で固定します。下穴は開いていません。
- 化粧コーナーの上部に、コーキング剤を塗ってください。


⚠ シール付PANテクスねじ(4×13)により  
生じた切り粉は取り除いてください。  
サビ発生の原因になります。



### 30.軒樋・軒樋止め金具の組立




- 屋根板を止めていたナットを一旦はずし、屋根座金の全体にコーキング剤を塗ってから、軒樋止め金具と一緒に止めつけてください。
- 軒樋を取り付ける前に、屋根コーナーカバー後左右(61)(62)部周辺にコーキング剤を塗ってください。(右下図参照)
- 軒樋を取り付け後、屋根カバー後(113)と軒樋(28)にコーキング剤を塗ってください。(右上図参照)
- 今までに締めたネジを全て、もう一度きつく締め直してください。




#### 使用部品

(28) 軒樋	2
軒樋止め金具	4
軒樋継ぎ金具連棟	1
M6×16六角ボルト	16
コーキング剤	

#### 【コーキング】※後から見た図



#### 【コーキング】※後から見た図 (左側も同様です。)






## 31.たて樋の組立


### 使用部品

たて樋	2
控具	6
PANテクスねじ(4×16)	14
テクスねじ先端キャップ	12
エルボ	2
膜付グロメット	2
樋接着剤	
コーティング剤	

●たて樋は、左右どちらでも取り付けられます。




たて樋を取り付けない方  
の穴は、膜付グロメット  
でふさいでください。




たて樋とエルボは、接着剤で  
固定してください。

※たて樋の位置は、後で変更するとねじ穴が残りますので、あらかじめ取り付ける位置を  
よく確認しておいてください。



※SS型・CS型のたて樋は、長めのサイズになっています。カットしてご使用ください。




1 下図の位置に、控具をPANテクスねじで  
取り付けます。(たて樋1本あたり3個)



2 柱の内側から、テクスねじの根本をコーティングし  
テクスねじ先端キャップをかぶせてください。  
(計12ヶ所)




3 たて樋を上に押し当て、控具ではさみます。




4 ずれ止めのため、センターの控具とたて樋を  
PANテクスねじで固定してください。  
(各1ヶ所)

## 32.ねじキャップ・穴キャップ・ねじ穴キャップ・台枠穴カバー の取り付け




使用部品	
<b>ねじキャップ</b>	
2753L	62
2760L/3153L	66
3160L/3460L	68
3165L/3465L	70
<b>穴キャップ</b>	
2753L/3153L	10
2760L/3160L/3460L	12
3165L/3465L	14
ねじ穴キャップ	4
台枠穴カバー	8

## 33. 土間工事




## 34. 錠穴の調整（ベルフォーマ：オーバースライド扉の場合）

※土間コンクリート乾燥後、錠穴の調整をしてください。




### 左右部(下図は内観右)

※錠が掛からないときは、一旦中央部ねじをはずしてロック棒の穴位置を上にしてください。




### 中央部



※錠が掛からない時は、ねじをはずして左右部の穴位置を上にしてください。  
(中央部は、下側のままで結構です)

## 35. 完成

これで組立作業は終わりました。



### ここは気をつけて！

- 鍵をつけたままシャッターを巻き上げると、鍵を巻き込む恐れがありますので、シャッターの巻き上げは、必ず鍵をはずしてから行ってください。
- 扉の鍵は2本ありますが、本鍵と合鍵に分けて紛失しないように保管してください。(鍵をかけたまま、なくされるお客様が多くおられます。)もし、2本の内1本をなくされた場合は、お早めに購入された販売店までお問い合わせください。(合鍵を作製するには鍵に刻印してある番号が必要です。念のため、本書の裏表紙の記入欄に、必ず鍵番号を控えておいてください。なお、鍵は有償です。)


## 36. カールフォーマ: 巻取シャッターのご使用方法

### !**注意**

- カギをかける前に、シャッターが下端まで完全に閉鎖していることを、必ず確認してください。
- ロックバーを持って開閉しないでください。バーが曲がってカギがかかりにくくなる恐れがあります。

#### 開け方


##### 1 カギを開ける〈屋外から〉



カギ穴のくぼみと、「文化シャッター」の文字の側を合わせてカギを差し込み、反時計回りに半回転させます。

必ず、カギを抜いてからシャッターを開けてください。

##### カギを開ける〈庫内から〉



レバーを時計回りに半回転させ、矢印シールを「カギあく」の向きに合わせます。レバーは水平になるまで回してください。


#### 2

手掛けを持って、水切りが胸の位置にくるくらいまで静かに引き上げます。



#### 3


フック棒を水切りの穴に掛け、静かに押し上げます。



#### 閉め方


##### 1

フック棒を水切りの穴に引っかけ、胸の位置くらいまで静かに引き下げます。




##### 2

フック棒をはずし、手掛けを持って最下部まで静かに下げます。




##### 3 カギをかける〈屋外から〉



カギ穴のくぼみと、「文化シャッター」の文字の側を合わせてカギを差し込み、時計回りに半回転させます。

施錠後は、必ずカギを抜いてください。

##### カギをかける〈庫内から〉



レバーを反時計回りに半回転させ、矢印シールを「カギしまる」の向きに合わせます。レバーは水平になるまで回してください。

製品名	タクボガレージ：	
品番		
お買上げ日	年 月 日	
お客様	ご住所 〒 お名前 電話番号 ( ) -	
販売店又は工事店	店 名 電話番号 ( ) -	
力ギ番号		
備考		

上記の表にご記入の上、本書を紛失されないよう大切に保管してください。

## タクボ製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の弊社営業所(AM9:00～PM5:00)まで、お気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場 〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7 0898(65)5000(代)  
 仙台営業所 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目8-12 022(783)3360(代)  
 東京営業所 〒132-0001 東京都江戸川区新堀1丁目6-5 03(3698)2205(代)  
 埼玉営業所 〒362-0066 埼玉県上尾市大字領家91-1 048(783)0771(代)  
 横浜営業所 〒226-0028 横浜市緑区いぶき野31-14 045(984)1891(代)  
 名古屋営業所 〒485-0081 愛知県小牧市横内字下割子287-21 0568(74)5506(代)  
 大阪営業所 〒561-0891 大阪府豊中市走井3丁目1-2 06(6844)3300(代)  
 広島営業所 〒731-0231 広島市安佐北区亀山4-11-54 082(814)6690(代)  
 高松営業所 〒761-8075 香川県高松市多肥下町1529-8 087(865)1349(代)  
 松山営業所 〒790-0062 愛媛県松山市南江戸2丁目4-10 089(922)4300(代)  
 福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付7丁目11-15 092(591)5524(代)

(<https://www.e-ty.co.jp>)